

FK08 UNI
GARDEROBE / COAT RACK
DESIGN: FERDINAND KRAMER, 1954

Lieferung / Contents

1 Garderobe / 1 Coat rack
2 Schrauben / 2 Screws
2 Dübel / 2 Dowels

Aufbauanleitung / Assembly instructions

Auf der Rückseite der Garderobe UNI ist eine Aufhängevorrichtung. Zur Wandmontage bohren Sie zwei Löcher mit dem exakten Abstand zueinander auf der gewünschten Höhe in die Wand. Setzen Sie die Dübel und die Schrauben ein. Die Garderobe kann jetzt an den beiden Schrauben aufgehängt werden. /

The back of the coat rack UNI is fitted with a suspension device. To wall-mount the coat rack, drill two holes into the wall in the desired height with exact distance to each other. Use the provided screws and dowels and hang the rack onto the suspension.

FK08 Länge / Length 400 MM = Bohrabstand / Drill Distance 300 MM

FK08 Länge / Length 850 MM = Bohrabstand / Drill Distance 750 MM

